



# BREATHALYZER

# ibLOW10-C

음주측정기 iblow10-C는 피측정자가 측정할 때 발생하는 호흡(비말)으로부터 측정자 및 피측정자 모두 접촉없이 안전하고 정확하게 사용할 수 있도록 설계된 제품입니다.

- 피측정자의 호흡 반사 방지
- 피측정자가 마스크를 착용하여도 측정 가능 (일부 마스크는 측정되지 않을 수 있습니다.)

## 제품구성

- 1 x iblow10-C 본체
- 2 x 호흡채취구
- 1 x USB cable
- 1 x 손잡이끈
- 1 x 사용설명서
- 1 x 충전용 어댑터

## 제품명칭



센서 타입	전기화학식 알코올 전용센서 CO2 감지 포토다이오드 센서
배터리	충전식 리튬 폴리머 배터리(5,000mAh)
무게	426g (호흡채취구 포함)
Size	350mm(높이) X 49mm(폭) X 51mm(두께) (호흡채취구 제외) 575mm(높이) X 49mm(폭) X 51mm(두께) (호흡채취구 포함)
측정결과 표시	0.00%BAC ~ 0.10%BAC (0.10%BAC 초과시 HI)
경광등 표시	0.02%BAC 미만 : 녹색 점등 0.02%BAC ~ 0.05%BAC 미만 : 빨간색 점등 0.05%BAC 이상 : 빨간색 점멸
최초준비시간	5초 이내 (상온)
측정분석시간	0.00%BAC에서 3초 이내
1분당 최대 측정 횟수	0.00%BAC에서 10회
작동온도	-5 °C ~ 40 °C
보관온도	-10 °C ~ 40°C
마우스피스	호흡채취구 사용
전원 자동 off	30초 ~ 900초
표시 시간	1 ~ 9초
교정 주기	6개월 또는 5,000회 사용 (먼저 도래되는 시기)
특징	배터리 Level 표시 교정, 사용횟수 알림 및 잠금기능 경광등 기능